MAX KLEINER
FUNK-ELECTRONIC

Istruzioni aggiuntive Team IPX5 REGA

Accendi il dispositivo in alto a destra Quindi passare attraverso i punti 1-3

2. Premere il pulsante di invio

3. Monitor della stampa e
regolare il volume

1. Premere
Sul display appare "Chiamata". Sulla tastiera 1
"21301" per il test oppure 2
Immettere "21414" per la chiamata di emergenza

Dopo aver effettuato la chiamata a 5 toni, premere il pulsante 3 Monitor.
Pertanto, lo squelch (squelch) è aperto e quindi ha il massima sensibilità di ingresso.

Frequenza: 161,300 MHz
CTCSS 123Hz
ZVEI 21301 chiamata di prova sulla tastiera 1
ZVEI 21414 chiamata d'emergenza sulla tastiera 2
Potenza: 5W PEP

Max Kleiner Funk-Electronic Morgenstrasse 27 8620 Wetzikon
Tel. 044 932 77 70 oder 076 507 08 99
Website: www.kleinerfunk.ch Mail: kleinerfunk@kleinerfunk.ch
UID Nummer: CHE-106.568.104
IBAN Nr: CH94 0685 0171 8041 3750 5 Bank Avera, 8620 Wetzikon